

Descripción General del Punto de Acceso (Hotspot) Móvil

Este recurso lo guiará para configurar su punto de acceso y para conectarse por primera vez.

Diagrama del Dispositivo

Familiarícese con su AT&T Unite Express 2:



Localice el Nombre de su Red y la Contraseña

- El dispositivo mostrará las **barras de señal** y el ícono **4G LTE** en la primera pantalla de inicio al conectarse correctamente a la Red de AT&T.
- El **Nombre de la Red** y la **Contraseña** también se muestran en la pantalla principal.




Nota: Presione el **botón de encendido varias veces** para recorrer las pantallas de inicio.

Nota: Su punto de acceso mostrará un **Nombre de Red** y **Contraseña** diferentes.

Conecte su Computadora Mac al Punto de Acceso

1. Desde su Mac, haga clic en el **ícono de Wi-Fi** en la barra del menú superior.
2. Haga clic en el nombre de la red Wi-Fi del punto de acceso de AT&T.
3. Ingrese la **Contraseña** y después haga clic en **Unirse (Join)**. Su computadora ahora está conectada a la red Wi-Fi.



Conecte su Computadora Windows al Punto de Acceso

1. Desde su PC, haga clic en el **ícono de Conectividad (Connectivity)** en la parte inferior derecha de la pantalla.
2. Haga clic en la red de Wi-Fi del punto de acceso de AT&T y después haga clic en **Conectarse (Connect)**.
3. Ingrese la **Contraseña** y después haga clic en **Siguiente (Next)**. Su computadora ahora está conectada a la red Wi-Fi.

